

SLEEPER PANEL WITH EXTENDERS 2022+ KENWORTH NEXT GEN T680

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Peel the plastic film from the flanges but not from the face of the panel.
2. If the new sleeper panel is blank (no lights) or does not have a fuel cutout:
 - a. Loosen the fasteners securing the OEM sleeper panel and extender closeout panel (if equipped). There is no need to remove them.
 - b. Slide the new sleeper panel into place between the body of the truck and the OEM panel.
 - c. Retighten the fasteners loosened in Step 2a. Two M6 bolts and washers are provided to secure the sleeper panel to the extender if the truck was not equipped with extender closeout panels.
3. If the new sleeper panel has lights and a fuel cutout:
 - a. Remove the OEM sleeper panel and retain the hardware. The extender closeout panel (if equipped) only needs to be loosened.
 - b. Hold the new sleeper panel in position against the OEM panel & mark an appropriate location on either side of the fuel fill area to drill holes for the wiring to pass through.
 - c. Drill two holes in the marked locations. A 3/4" step bit works well for this.
 - d. Route the wiring harness through the two drilled holes so that it is on the backside of the OEM panel through the fuel fill area. You may need to disconnect light(s) in order to do this. Remember to reconnect these light(s).
 - e. Reinstall the OEM panel and the new sleeper panel at the same time, reusing the fasteners from Step 3a and ensuring the new sleeper panel slides between the extender panel and extender closeout panel (if equipped). Two M6 bolts and washers are provided to secure the sleeper panel to the extender if the truck was not equipped with extender closeout panels.
4. Use the supplied 10-32 hardware to connect the sleeper panel to the transition panel.
5. Peel the plastic film and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

PANNEAU DE COMPARTIMENT-COUCHETTE AVEC EXTENSIONS 2022+ KENWORTH NEXT GEN T680

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Décollez la pellicule plastique des brides mais pas de la surface du panneau.
2. Si le nouveau panneau de compartiment-couchette n'a pas de lumière ni de découpe pour l'accès au bouchon de remplissage de carburant :
 - a. Desserrez les fixations du panneau de couchette OEM et du panneau de fermeture d'extension (si inclus). Il n'est pas nécessaire de les enlever.
 - b. Glissez le nouveau panneau de compartiment-couchette en place entre la carrosserie du camion et le panneau OEM.
 - c. Resserrez les fixations desserrées à l'étape 2a. Deux boulons M6 et rondelles sont fournies pour fixer le panneau de compartiment-couchette à l'extension si le camion n'est pas muni de panneaux de fermeture.
3. Si le nouveau panneau a une lumière et/ou une découpe pour l'accès au bouchon de remplissage de carburant:
 - a. Retirez le panneau de compartiment-couchette OEM et conservez la quincaillerie. Le panneau de fermeture d'extension (si inclus) devra seulement être desserré.
 - b. Maintenez le nouveau panneau de compartiment-couchette en place sur le panneau OEM, et marquez l'emplacement approprié d'un côté ou de l'autre de l'accès au bouchon de remplissage de carburant, pour percez les trous pour le passage des fils.
 - c. Percez les deux trous aux emplacements marqués. Une mèche graduée 3/4" fonctionne bien pour cette étape.
 - d. Passez le faisceau de câbles dans les deux trous percés afin qu'il soit sur le côté arrière du panneau OEM dans la zone de l'accès au bouchon de remplissage. Vous pourriez devoir déconnecter les lumières pour y arriver. Rappelez-vous de reconnecter ces lumières.
 - e. Réinstallez le panneau OEM et le nouveau panneau de compartiment-couchette en même temps, en réutilisant les fixations retirées à l'étape 3a, et en vous assurant que le nouveau panneau de compartiment-couchette se glisse entre le panneau d'extension et le panneau de fermeture d'extension (si équipé). Deux boulons M6 et rondelles sont fournies pour fixer le panneau de compartiment-couchette à l'extension si le camion n'est pas muni de panneaux de fermeture.
4. Utilisez la quincaillerie 10-32 pour fixer le panneau de compartiment-couchette au panneau de transition.
5. Retirez le reste de la pellicule plastique et nettoyez avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux au besoin.

PANEL DE DORMITORIO CON EXTENSORES 2022+ KENWORTH NEXT GEN T680

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la película plástica de las bridas pero no de la cara del panel.
2. Si el nuevo panel de dormitorio está vacío (sin luces) o no tiene un corte para el combustible:
 - a. Afloje los sujetadores asegurando el panel dormitorio OEM y el panel de cierre del extensor (si viene equipado).
No hay necesidad de quitarlos.
 - b. Deslice el nuevo panel dormitorio en su lugar entre el cuerpo del camión y el panel OEM.
 - c. Apriete de nuevo los sujetadores aflojados en el paso 2a. Dos tornillos m6 y arandelas son provistas para asegurar el panel dormitorio al extensor si el camión no está equipado con paneles de cierre del extensor.
3. Si el nuevo panel dormitorio tiene luces y corte para combustible:
 - a. Quite el panel OEM y guarde los accesorios. El panel de cierre del extensor (si viene equipado) solo necesita ser aflojado.
 - b. Sostenga el nuevo panel dormitorio en su posición contra el panel OEM y marque en una localización adecuada en cualquiera de los lados el área de llenado de combustible para perforar agujeros para pasar el cableado a través.
 - c. Perfore dos agujeros en las localizaciones marcadas. Una broca escalonada de 3/4" funciona bien para esto.
 - d. Encamine los arnéses de cables entre los dos agujeros perforados para que estén en la parte trasera del panel OEM por el área de llenado de combustible. Puede ser necesario desconectar las luces para hacer esto. Recuerde reconectar estas luces.
 - e. Instale nuevamente el panel OEM y el nuevo panel dormitorio al mismo tiempo, usando de nuevo los sujetadores del paso 3a y asegurándose que el nuevo panel se desliza entre el panel extensor y el panel de cierre del extensor (si está equipado). Dos tornillos M6 y arandelas son provistas para asegurar el panel al extensor si el camión no está equipado con paneles de cierre del extensor.
4. Use los accesorios provistos 10-32 para conectar el panel dormitorio al panel de transición.
5. Quite la película plástica restante y limpie con limpiador de vidrios y un paño suave si es necesario.