



Our Reputation Is Stainless!

275 Industrial Road,
Cambridge, Ontario N3H 4R7
Tel. 519-884-8555
Toll Free 800-331-7952
Fax 519-650-3334

panelite.com • dietersaccessories.com
IATF16949 & ISO14001 REGISTERED SYSTEMS

HINGED EXTENDER ADD ON Kenworth T680 2022+

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

NOTE: Install sleeper panels first so the extender panels can be adjusted for clearance when operating the hinged extender.

1. Peel the protective plastic from the top flange of the panel.
2. If the truck has hinged extenders on **BOTH** sides:
 - a. Loosen the two bolts on the bottom of the hinged extender enough so that the new panel can be slid between the bolts and the bottom of the hinged extender.
 - b. Slide the new panel into place and align the rear of the panel with the rear of the hinged extender. Snug but do not fully tighten the bolts yet.
 - c. Open and close the hinged extender to ensure the new panel will not contact the sleeper panel. Adjust the panel location if needed.
 - d. Finish tightening the two bolts.
3. If the truck has hinged extenders on **ONE** side:
 - a. Follow Step 2 for the side with the hinged extender.
 - b. On the side without the hinged extender, install the two supplied U-nuts to the bottom of the extender in the indented areas. The hinged extender side of the truck can be used as a reference on bolt / u nut locations if needed.
 - i. In order to install the U-nuts, two bolts on the back of the extender may need to be loosened first. Retighten these (if loosened) once the U-nuts have been installed.
 - c. Install the new panel as described in Step 2b using the supplied M6 bolts with both $\frac{1}{4}$ " & $\frac{5}{16}$ " flat washers.
 - d. Fully tighten the two bolts.
4. Peel the remaining protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

EXTENSIONS À CHARNIÈRES ADDITIONNELLES

Kenworth T680 2022+

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

NOTE: Installez les panneaux du compartiment-couchette en premier, afin que les panneaux d'extension puissent être ajustés pour le dégagement lors de l'opération des extensions à charnières.

1. Retirez la pellicule plastique de la bride du haut du panneau ma.
2. Si le camion est muni d'extension à charnières sur les **DEUX** côtés :
 - a. Desserrez les deux boulons du bas de l'extension à charnières suffisamment pour que le nouveau panneau puisse glisser entrer les boulons et le bas de l'extension à charnières.
 - b. Glissez le nouveau panneau en place et alignez l'arrière du panneau avec l'extension à charnière existante. Serrez légèrement à main, sans serrer complètement pour l'instant.
 - c. Ouvrez et fermez l'extension à charnière pour vous assurer que le nouveau panneau n'entre pas en contact avec le panneau du compartiment-couchette. Ajustez le panneau au besoin.
 - d. Terminez en serrant complètement les deux boulons.
3. Si le camion est muni d'une extension à charnière sur **UN** côté :
 - a. Suivez l'étape 2 pour le côté muni d'une extension à charnières.
 - b. Du côté sans extension à charnières, installez les deux écrous en U au bas de l'extension aux endroits encochés. Le côté avec une extension à charnière peut servir de référence pour l'emplacement des boulons/écrous en U.
 - i. Afin d'installer les écrous en U, il peut être nécessaire de desserrer deux boulons à l'arrière de l'extension. Resserrez ces boulons une fois que les écrous en U ont été installés.
 - c. Installez le nouveau panneau de la façon décrite à l'étape 2b, à l'aide des boulons M6 et des rondelles plates de $\frac{1}{4}$ " et $\frac{5}{16}$ ".
 - d. Serrez complètement les deux boulons.
4. Retirez le reste de la pellicule plastique protectrice et nettoyez à l'aide d'un chiffon microfibre et d'un nettoyant à vitre, au besoin.

EXTENSOR ADICIONAL CON BISAGRAS Kenworth T680 2022+

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

NOTA: Instale primero los paneles dormitorio de tal manera que los paneles extensores puedan ajustarse para la holgura cuando se opera el extensor con bisagras.

1. Quite el plástico protector de la brida mas superior del panel.
2. Si el camión tiene extensores con bisagras en **AMBOS** lados:
 - a. Afloje los dos pernos hasta abajo del extensor con bisagras, suficiente como para que el nuevo panel pueda deslizarse entre los dos pernos y la parte inferior del extensor con bisagras.
 - b. Deslice el nuevo panel en su lugar y alinear la parte trasera del panel con la parte trasera del extensor con bisagras. Apriete un poco los pernos, pero aún no completamente.
 - c. Abra y cierre el extensor con bisagras para asegurarse que el nuevo panel no tocará el panel dormitorio. Ajuste la localización si es necesario.
 - d. Termine apretando los dos pernos.
3. Si el camión tiene extensores con bisagras en **UN** lado:
 - a. Siga el Paso 2 para el lado con el extensor con bisagras.
 - b. En el lado sin extensor con bisagras, instale las dos tuercas en U a la parte inferior del extensor en las áreas indentadas. El lado del extensor con bisagras del camión puede usarse como referencia de la localización de perno/tuerca en U si es necesario.
 - i. Para instalar las tuercas en U, será necesario aflojar primero dos pernos en la parte trasera del extensor. Apriételos de nuevo (si se aflojaron) una vez que las tuercas en U hayan sido instaladas.
 - c. Instale el nuevo panel según se describe en el Paso 2b, usando los tornillos M6 provistos con ambas arandelas planas de $\frac{1}{4}$ " y $\frac{5}{16}$ ".
 - d. Apriete completamente los dos pernos.
4. Quite el plástico protector remanente y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.