

SUN VISOR Peterbilt Ultracab

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove existing factory Stainless Sunvisor.
2. Drill through rivets on brackets first, using a 1/8" drill bit, followed by a 1/4" drill bit.
3. In the interior, remove the access panel under the center of the upper console, to gain access to the bracket bolting areas.

****NOTE: In some cases the stereo will have to be removed as well.***

4. The new stainless-steel brackets are marked according to where they go, their positions are as follows:
 - UCOR – Passenger side toward outside of truck
 - UCIR – passenger toward inside or center of truck
 - UCIL – Driver side toward inside or center of truck
 - UCOL – Driver side toward outside of truck
5. Apply a generous amount of silicone caulking to the bracket and roof holes. Then attach the new brackets to the old bracket locations using the supplied 1/4" x 1" bolts (with flat washers under heads) on the lower holes, and 1/4" x 1" bolts (with flat washers) on the top holes, according to their respective positions.
6. Use the large washers on the upper bolts inside the console, and regular washers on the lower bolts above the windshield. Do not tighten the nuts, the brackets must remain moveable at this point.
7. Set the Sunvisor halves in place starting with the passenger side, use the supplied 10-32 truss head screws, flat washers, and locknuts to attach Sunvisor halves to the brackets. Use the factory bolts to fasten the Sunvisor ends in place (use silicone roof holes.)
8. Once the Sunvisor is sitting in desired position, tighten all hardware and remove the remaining protective coating.

PARE-SOLEIL Peterbilt Ultracab

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez le pare-soleil en acier inoxydable d'usine.
2. Percez d'abord les rivets sur les supports, à l'aide d'une mèche de 1/8", suivi d'une mèche de 1/4".
3. À l'intérieur, retirez le panneau d'accès au centre de la console supérieure pour avoir accès au support de fixation.

***Remarque : Dans certains cas, la chaîne stéréo devra être enlevée.**

4. Les nouveaux supports en acier inoxydable sont marqués en fonction de leur emplacement prévu. Leur position est la suivante :

UCOR - côté passager vers l'extérieur du camion

UCIR - côté passager vers l'intérieur ou le centre du camion

UCIL - côté conducteur vers l'intérieur ou le centre du camion

UCOL - côté conducteur vers l'extérieur du camion

5. Appliquez une quantité généreuse de silicone sur le support et les trous du toit. Ensuite, fixer les nouveaux supports à l'emplacement des anciens supports à l'aide des boulons 1/4" x 1" fournis (avec des rondelles plates sous la tête) sur les trous inférieurs, et des boulons 1/4" x 1" (avec des rondelles plates) sur les trous supérieurs, en fonction de leurs positions respectives.
6. Utilisez les grandes rondelles sur les boulons du haut à l'intérieur de la console, et des rondelles régulières sur les boulons du bas au-dessus du pare-brise. Ne pas serrer les écrous, les supports doivent rester mobiles à ce point.
7. Placez les moitiés de pare-soleil en commençant par le côté passager, avec les vis à tête bombée 10-32, les rondelles et les contre-écrous fournis pour fixer les moitiés de pare-soleil aux supports. Utilisez les boulons d'usine pour fixer les extrémités du pare-soleil (utilisez les trous du toit avec le silicone).
8. Une fois le pare-soleil en position désirée, serrez les boulons et retirez le reste de la pellicule de protection.

VISERA PARA SOL Peterbilt Ultracab

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la visera de acero inoxidable de fábrica existente.
2. Perfore a través de los remaches en los soportes, usando una broca de 1/8" primero y luego con una de 1/4".
3. En el interior, quite el panel de acceso bajo el centro de la consola superior central, para tener acceso a las áreas de atornillado de los soportes.

***NOTA: En algunos casos el equipo de sonido tendrá que ser removido también.**

4. Los soportes nuevos de acero inoxidable se marcan de acuerdo al lugar donde se colocan. Las posiciones son:
 - UCOR – Lado del pasajero hacia el exterior del camión
 - UCIR – Lado del pasajero hacia el interior o centro del camión
 - UCIL – Lado del piloto hacia el interior o centro del camión
 - UCOL – Lado del piloto hacia el exterior del camión
5. Aplique una generosa cantidad de silicón calafateado a los soportes y los agujeros en el techo. Luego coloque los nuevos soportes en las posiciones viejas usando los tornillos provistos 1/4"x1" (con arandelas planas debajo de la cabeza) en los agujeros inferiores, y tornillos de 1/4"x1" (con arandelas planas) en los agujeros superiores, de acuerdo a sus respectivas posiciones.
6. Use arandelas grandes en los tornillos superiores adentro de la consola, y arandelas regulares en los tornillos inferiores arriba del parabrisas. No apriete las tuercas, los soportes deben permanecer movibles en este punto.
7. Coloque las mitades de viseras en su lugar empezando con el lado del pasajero, use los tornillos de cabeza plana provistos 10-32, arandelas planas y tuercas para sujetar las mitades de las viseras a los soportes. Use los tornillos de fábrica para asegurar los extremos de las viseras en su lugar (use silicón en los agujeros del techo).
8. Una vez que la visera se sienta en la posición deseada, apriete todos los accesorios y quite el plástico protector remanente.